

## 組立説明書

保管用

### E I A用引出しユニット

## E I A-D 2 / E I A-D 3 / E I A-D 4

### 組立前に


- パーツリストとパーツを照合し、不足パーツがないか確認してください。
- それぞれのパーツは、正しい取付箇所、取付方向があります。  
組み立てのしかたをよく読んで、適切な箇所に適切な方法で組み込んでください。

#### ⚠注意

不完全な組み立ては落下事故等の原因となります。  
それぞれのパーツのビス類は完全に締め付けてください。

図のように、取付L金具をL金具取付ネジで引出し本体に取り付けて下さい。  
ラック等への取り付けは付属のマウント取付ビスをご利用下さい。

パ ー ツ 名	数
引出し本体	1
取付L金具	2
L金具取付ネジ (M4 × 12)	4
マウント取付ビス	4



\*仕様・外観は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

販売店名

## 株式会社 共栄商事

- お問い合わせは各営業所まで.....
- 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7 ☎ 03-3719-2411 FAX 03-3719-2882
  - 〒003-0806 札幌市白石区菊水6条2-6-30 2F ☎ 011-824-2811 FAX 011-824-2812
  - 〒980-0011 仙台市青葉区上杉4-5-22 ☎ 022-263-0963 FAX 022-263-0910
  - 〒464-0858 名古屋市千種区千種3-30-20 柴田ビル ☎ 052-732-7441 FAX 052-732-7477
  - 〒540-0021 大阪市中央区大手通2-2-13 2F ☎ 06-6946-1421 FAX 06-6946-1435
  - 〒730-0051 広島市中区大手町3-9-13 松永ビル ☎ 082-541-5321 FAX 082-541-5325
  - 〒812-0015 福岡市博多区山王1-8-35 岩瀬ビル ☎ 092-472-3865 FAX 092-472-3866

●本 社

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7